



# KONCAJS

## Instrukcja montażu i użytkowania parapetów zewnętrznych KONCAJS

Celem właściwego, zgodnego z aprobatą techniczną, zamontowania parapetu zewnętrznego KONCAJS należy:

1. Przed montażem dokładnie obejrzyć parapet, gdyż po zamontowaniu reklamacje parapetu nie będą uwzględniane.
2. Montować parapet pod ramę okienną na głębokość minimum 5mm.
3. Na końcach parapetu należy zostawić puste szczeliny dylatacyjne ok. 4mm/mb parapetu. Brak szczelin dylatacyjnych spowoduje wygięcie zamontowanego parapetu do góry.
4. Do montażu używać elastycznych klejów montażowych.
5. Zamontowany parapet należy zabezpieczyć środkiem do konserwacji kamienia. Parapety montowane w miejscach silnego nasłonecznienia należy okresowo konserwować preparatami odpornymi na UV.